

Руководство по монтажу

Хороший проект, точный монтаж
– идеальный результат



Соединительные патрубки



Уплотнители для
вентиляционных труб

Соединительные патрубки для
вентиляционных труб

Соединительные патрубки для
канализационных труб

Монтажные средства



Предохранительный пояс

Смазка

Карманный фонарик

Подъемные петли

Направляющие стержни
различной длины

Отдел проектирования
Технические консультации
Производство
Продажа



Elpotek Oy
Vasaratie 9, 48400 Kotka, Finland
Телефон +358 (0) 5 226 5400
Факс +358 (0) 5 226 5490
www.elpotek.fi

Инструкция по монтажу

Подъем



1. Закрепите подъемную петлю. Поднимайте блоки по одному.



2. Осуществляя подъем, пользуйтесь предохранительными цепями или ремнями.



3. Максимальный угол между ветвями подъемной цепи или подъемной петли составляет 60°.



4. После установки блока удалите предохранительную цепь/пояс.

Монтаж



5. Оставьте зазор 15 мм между первым блоком и стенами.



6. Вычистите торцы блоков от мусора и пыли.



7. Установите направляющие стержни различной длины в торец блока.



8. Пользуйтесь на поверхности установленного блока предохранительной надставкой.



9. Пользуйтесь соединительными патрубками только производства Elpotek.



10. Смажьте прокладки обоих блоков.



11. Смажьте также соединительные патрубки.



12. Протолкните патрубки до дна нижнего торца монтируемого блока.

Контроль



13. Направьте блок на направляющие стержни.



14. Проверьте посадку патрубков.



15. С помощью фонарика проверьте правильность посадки патрубков и прокладок.



16. Проверьте вертикальность блока.

Опоры и бетонирование



17. Установите распорки между блоками.



18. Установите распорки в монтажный проем со всех сторон блока.



19. Установка опор на участке армирования.



20. Установите регулируемые опоры на участке бетонирования.